YUKON

Холодильные и морозильные шкафые из нержавеющей стали
(Только для кухонного оборудования)
Инструкция по зксплуатации

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





EAC

Меры предосторожности

- Установление на плоской, твердой поверхности.
- Инсталляция и ремонт должны быть проводиться сервисной службой или квалифицированным технологом. Не удаляйте никакие детали или сервисные панели на этом продукте.
- Проверьте соответствие продукта Местному или Национальному стандарту по следующим пунктам:
    - Здоровье и безопасность труда
    - Свод правил BS EN
    - Пожарная безопасность
    - Требования к электропроводке IEE
    - Строительные нормы и правила
- Не применяйте для очищения оборудования аппараты, работающие под давлением.
- Не предназначено для использования на улице.
- Не предназначено для хранения медикаментов.
- Не используйте электрические приспособления внутри оборудования (например нагреватели, мороженицы и др.).
- Не становитесь и не облакачивайтесъ на основание, дверцы или ящики.
- Не допускайте контактирования масла или жира с пластиковыми компонентами и дверными уплотнителями. Немедленно очистите поверхность в случае попадания.
- Бутылки, содержащие алкоголь большой крепости должны быть запечатаны и поставлены в холодильник вертикально.
- Всегда переносите, устанавливайте и используйте оборудование в вертикальном положении и передвигайте, держась за основание.
- Всегда выключайте и обесточивайте оборудование перед его очищением.
- Держите все компоненты комплектации в безопасном от детей месте, а в случае утилизации действуйте в соответствие с местными требованиями по утилизации оборудования.
- В случае повреждения шнура питания, он может быть заменен в сервисном центре или рекомендованным квалифицированным технологом для исключения возможного риска.

Введение

Пожалуйста, уделите несколько минут и внимательно прочтите это руководство. Правильная эксплуатация и уход обеспечит бесперебойную работу этого оборудования.

Комплектация

В комплектацию включается:
- Холодильник или морозильник
- Направляющие для полок (6шт. на каждую дверь)
- Полки (3шт. на каждую дверь)
- Руководство по использованию

Мы гордимся качеством и сервисом своего оборудования и гарантируем, что на момент упаковки все комплектующие находятся в рабочем состоянии и не имеют повреждений.
Если вы обнаружили какие-либо повреждения после транспортировки, пожалуйста, немедленно свяжитесь в Вашим диллером.

Установка

Ф Внимание: Если если устройство не хранилось или не переносилось вертикально, перед началом использования оставьте его в вертикальном положении приблизительно на 12 часов. Если Вы не уверены в каком положении хранилось или переносилось устройство, также оставьте его на в вертикальном положении на 12 часов.

1. Извлеките аппарат из упаковки. Удостоверьтесь в том, что защитная пластиковая пленка и защитное покрытие удалено со всех поверхностей.
2. Держите устройство на расстоянии не менее 20 см от стены или других предметов для правильного вентилирования. Увеличьте расстояние, если препятствие является источником тепла.

Ф Внимание: Перед первичным использованием оборудования промойте полки и внутренние поверхности мыльной водой.

3. Поставьте колесики на тормоз для фиксации положения или отрегулируйте ножки по высоте.

Установка полок

1. Установите 1 комплект направляющих для полок по обеим сторонам холодильного аппарата на необходимой Вам высоте.
2. Плавно задвиньте полку.
3. Повторите всю процедуру для оставшихся полок.

Эксплуатация

Хранение продуктов

Для наилучшего использования оборудования, следуйте данной инструкции:
- Размещайте продукты только после того, как будет достигнута рабочая температура.
- Не размещайте незакрытые горячие продукты или жидкости внутри аппарата.
- По возможности заворачивайте или накрывайте продукты.
- Не преграждайте вентиляцию внутри аппарата.
- Старайтесь не оставлять двери открытыми в течение длительного времени.

Включение

- Закройте двери.
- Убедитесь, что выключатель находится в положении [O] и включите в розетку.

Приведите в действие путем переключения выключателя в положение [|]. Температура внутри аппарата указывается на электронном дисплее.

Принудительное размораживание

Цикл разморозки включается автоматически каждые 6 часов

Ф Внимание: Цикл отсчитывается с момента первичного включения оборудования

Проведение разморозки вручную:
1. Нажмите и держите кнопку «defrost» в течение 5 секунд
2. Цикл разморозки начнется немедленно и включится светодиодная иллюминация. Максимательная длительность цикла – 30 минут

Ф Внимание: С момента включения ручной разморозки, таймер авторазморозки перезагружается и начинает отсчет нового цикла.

Содержание и техническое обслуживание, уход и очищение

- Выключите аппарат и отключите от источника питания перед очисткой
- По необходимости промывайте внутреннюю часть оборудования.
- Не используйте абаразивные очистители, они могут повредить поверхность.
- Дверные уплотнители промывайте только водой.
- После очистки аппарата всегда протирайте его насухо.
- Не допускайте протекания воды, используемой во время очистки, в канал для отвода воды в испарительный поддон.
- Будьте аккуратны при очищении задней поверхности оборудования, чтобы не пораниться об острые углы.
- По необходимости специалист сервисной службы или квалифицированный технолог должен проводить починку оборудования.

Очищение конденсатора

Периодическая промывка конденсатора увеличивает срок службы оборудования.
Такую очистку не рекомендуется проводить самостоятельно, обратитесь к специалисту сервисной службы или другому квалифицированному технологу.

Устранение неполадок

Если Вы заметили неполадки в работе устройства, пожалуйста, сверьтесь с данной таблицей, прежде чем Вы свяжитесь с диллером.

Неисправность	Возможная причина	Действие
Устройство не работает	Прибор не включен	Проверьте подключение к розетке и переключен ли выключатель в позицию [I]
	Вилка и подводящий провод повреждены	Свяжитесь с Вашим диллером или квалифицированным технологом
	Предохранитель оплавлен	Замените предохранитель
	Источник питания	Проверьте источник питания
	Проблемы с внутренней проводкой	Свяжитесь с Вашим диллером или квалифицированным технологом
Устройство включается, но температура слишком высокая/низкая	Намерзание слишком большого количества льда на испарителе	Разморозьте устройство
	Конденсатор заблокирован пылью	Свяжитесь с Вашим диллером или квалифицированным технологом
	Двери не полностью закрываются	Проверьте захлопнуты ли двери и не повреждены ли уплотнители
	Устройство расположено рядом с источником тепла лил воздушный поток из конденсатора прегражден	Передвиньте хлодильник в более подходящее место
	Температура окружающей среды слишком высока	Увеличте вентиляцию помещения или передвиньте устройство в более походящее место
	В холодильник помещено неподходящие продукты	Извлеките слишком горячие продукты или передвиньте продукты, блокирующие вентиляцию

Неисправность	Возможная причина	Действие
	Устройство перегружено	Уменьшите количество продуктов, расположеных в холодильнике
Наблюдается подтекание воды из устройства	Устройство не достаточно выровнено	По возможности отрегулируйте ножки по высоте путем их подкручивания
	Выходное отверстие заблокировано	Прочистите отверстие
	Прохождение воды к каналу для оттока затруднено	По возможности очистите дно устройства
	Поддон для воды поврежден	Свяжитесь с Вашим диллером или квалифицированным технологом
Устройство работает необычно шумно	Фиксирующая лента не была удалена	Удалите фиксирующую ленту и болты к ней
	Ослаблены болты/гайки	Проверьте хорошо ли закручены все болты
	Устройство не было установлено в устойчивую позицию или выровнено по горизонтали	Проверьте позицию устройства и измените, если необходимо

Технические спецификации(Другие подробности см. Вставку) (R290)

Модель	Вольтаж	Ток	Температурный режим	Вместимость (литры)	Размеры В×Ш×Д	Масса (кг)
GNH650TN	230V 50Hz	1.5A	-2°C ~ +8°C	685 Vn:503	740×830×2010	123
GNH650BT	230V 50Hz	3.5A	-18°C ~ -22°C	685 Vn:503	740×830×2010	141
GNH650TNM	230V 50Hz	1.5A	-2°C ~ +8°C	685 Vn:503	740×830×2010	135
GNH650BTM	230V 50Hz	3.5A	-18°C ~ -22°C	685 Vn:503	740×830×2010	144
GNH650TNG	230V 50Hz	1.5A	+2°C ~ +8°C	685	740×830×2010	139
GNH650BTG	230V 50Hz	3.5A	-18°C ~ -22°C	685	740×830×2010	171
GNH1410TN	230V 50Hz	2.0A	-2°C ~ +8°C	1476 Vn:1006	1480×830×2010	203
GNH1410BT	230V 50Hz	4.2A	-18°C ~ -22°C	1476 Vn:1006	1480×830×2010	217
GNH1410TNM	230V 50Hz	2.0A	-2°C ~ +8°C	1476 Vn:1006	1480×830×2010	221
GNH1410BTM	230V 50Hz	4.2A	-18°C ~ -22°C	1476 Vn:1006	1480×830×2010	236
GNH1410TNG	230V 50Hz	2.0A	+2°C ~ +8°C	1476	1480×830×2010	234
GNH1410BTG	230V 50Hz	4.2A	-18°C ~ -22°C	1476	1480×830×2010	276
GNH600TNV	230V 50Hz	1.5A	-2°C ~ +8°C	537 Vn:470	680×810×2000	113
GNH600BTV	230V 50Hz	3.5A	-10°C ~ -20°C	537	680×810×2000	119
GNH600TNMV	230V 50Hz	1.5A	-2°C ~ +8°C	537	680×810×2000	125
GNH600BTMV	230V 50Hz	3.5A	-10°C ~ -20°C	537	680×810×2000	144

Модель	Вольтаж	Ток	Температурны й режим	Вместимость (литры)	Размеры В×Ш×Д	Масса (кг)
GNH600TNGV	230V 50Hz	1.5A	+2°C ~ +8°C	537	680×810×2000	126
GNH600BTGV	230V 50Hz	3.5A	-10°C ~ -20°C	537	680×810×2000	144
GNH1200TNV	230V 50Hz	2.0A	-2°C ~ +8°C	1173 Vn:940	1340×810×2000	176
GNH1200BTV	230V 50Hz	4.2A	-10°C ~ -20°C	1173	1340×810×2000	187
GNH1200TNMV	230V 50Hz	2.0A	-2°C ~ +8°C	1173	1340×810×2000	192
GNH1200BTMV	230V 50Hz	4.2A	-10°C ~ -20°C	1173	1340×810×2000	204
GNH1200TNGV	230V 50Hz	2.0A	+2°C ~ +8°C	1173	1340×810×2000	200
GNH1200BTGV	230V 50Hz	4.2A	-10°C ~ -20°C	1173	1340×810×2000	221
GNH600TN	230V 50Hz	1.5A	+2°C ~ +8°C	537 Vn:470	680×810×2000	98
GNH600BT	230V 50Hz	3.5A	-10°C ~ -20°C	537 Vn:470	680×810×2000	104
GNH600TNM	230V 50Hz	1.5A	+2°C ~ +8°C	537	680×810×2000	110
GNH600BTM	230V 50Hz	3.5A	-10°C ~ -20°C	537	680×810×2000	129
GNH600TNG	230V 50Hz	1.5A	+2°C ~ +8°C	537	680×810×2000	111
GNH600BTG	230V 50Hz	3.5A	-10°C ~ -20°C	537	680×810×2000	129
GNH600TN FISH	230V 50Hz	1. 5A	-5°C ~ +5°C	537 Vn:470	680×810×2000	127
GNH600STN	230V 50Hz	1.5A	+2°C ~ +8°C	537	680×810×1940	127
GNH600SBT	230V 50Hz	3.5A	-10°C ~ -20°C	537	680×810×1940	133
GNH600STN FISH	230V 50Hz	1.5A	-5°C ~ +5°C	537	680×810×1940	127
GNH1200TN	230V 50Hz	2.0A	+2°C ~ +8°C	1173 Vn:940	1340×810×2000	161
GNH1200BT	230V 50Hz	4.2A	-10°C ~ -20°C	1173 Vn:940	1340×810×2000	172
GNH1200TNM	230V 50Hz	2.0A	+2°C ~ +8°C	1173	1340×810×2000	177
GNH1200BTM	230V 50Hz	4.2A	-10°C ~ -20°C	1173	1340×810×2000	189
GNH1200TNG	230V 50Hz	2.0A	+2°C ~ +8°C	1173	1340×810×2000	185
PAH800TN	230V 50Hz	1.5A	+2°C ~ +8°C	852 Vn:680	740×990×2010	139
PAH800BT	230V 50Hz	3.5A	-18°C ~ -22°C	852 Vn:680	740×990×2010	146
GEH800BT	230V 50Hz	3.5A	-18°C ~ -22°C	852 Vn:680	740×990×2010	168
SNACKH400TN	230V 50Hz	1.5A	+2°C ~ +8°C	500 Vn:400	680×700×2010	105
SNACKH400BT	230V 50Hz	3.5A	-10°C ~ -20°C	500 Vn:400	680×700×2010	111

Модель	Вольтаж	Ток	Температурны й режим	Вместимость (литры)	Размеры В×Ш×Д	Масса (кг)
SNACKH400TNV	230V 50Hz	1.5A	-2°C ~ +8°C	500 Vn:360	680×700×2010	107
SNACKH400BTV	230V 50Hz	3.5A	-10°C ~ -20°C	500 Vn:360	680×700×2010	113
SNACKH400STN	230V 50Hz	1.5A	+2°C ~ +8°C	500	680×700×1940	105
SNACKH400SBT	230V 50Hz	3.5A	-10°C ~ -20°C	500	680×700×1940	111

Электропроводка

Устройство поставляется в комплектации с 2х штифтовой штепсельной вилкой, подводящим шнуром и стандартным предохранителем.
Вилка должна быть подключена к подходящей розетке
В устройство вмонтированы следующие провода:

- Провод под напряжением (коричневого цвета) к клемме **L**
- Нулевой провод (синего цвета) к клемме **M**
- Заземляющий провод (зеленого или желтого цвета) к клемме **E**

Устройство должно быть заземлено, используя предназначенный для этого заземляющий контур.
В случае возникновения сомнений, обратитесь к квалифицированному электрику.
Места электрической изоляции должны быть абсолютно свободны для доступа на случай необходимости экстренного обесточивания.

Утилизация

В соответствие с нормами ЕС требуется устранение (утилизация) продукта специалистом компании, который удалит или переработает все газы, метал и иластиковые детали.
Проконсультируйтесь с местным представителем органа по утилизации отходов касательно Вашего оборудования.
Данный орган не обязан утилизировать технологическое холодильное оборудование, однако, возможно, Вам посоветуют службу, в которую можно обратиться.

Соответствие техническим требованиям

Детали были подвергнуты тестированию на предмет соответствия стандартам, установленным международными, независимыми и федеральными властями.
Продукт соответствует стандартам и одобрен для выпуска под следующим знаком.

В данном устройстве используется холодильный агент R600a и R290





ВНИМАНИЕ!

Не заслоняйте вентиляционные отверстия в корпусе устройства или во встроенной системе.
Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения размораживания, кроме рекомендованных производителем.
Не повреждайте систему циркуляции холодильного агента.
Не используйте электрические приборы, кроме рекомендованных производителем, внутри отделений для хранения продуктов.



В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ КАБЕЛЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, СЛУЖБА СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЛИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ТЕХНИК ДОЛЖНЫ ЗАМЕНИТЬ КАБЕЛЬ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ.

РЕМОНТ И ЗАМЕНА ЛАМПЫ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИКОМ ПРИ УСТРОЙСТВЕ, ОТКЛЮЧЕННЫМ ОТ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ. ПРИ ЗАМЕНЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ИДЕНТИЧНЫЕ ЛАМПЫ.

ВНЕПЛАНОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИКОМ.



Утилизация упаковки
Все упаковочные материалы должны быть утилизированы экологически безопасными способами.
Картон можно утилизировать как макулатуру. Защитная фольга и пенные прокладки не содержат хлорфторуглеродов.
Не разрешайте детям играть с упаковкой и утилизируйте пластиковые мешки безопасным способом.
Вы можете разломать или разрезать картонную упаковку на меньшие части и сдать в центр утилизации бумажных отходов.



Охрана окружающей среды
Заброшенные электрического оборудования могут быть переработаны и не создается непосредственно в мусорное ведро! Пожалуйста, активно поддержите нашу работу по охране окружающей среды и отправьте эту устаревшее оборудование в центр утилизации отходов (если есть)